

慈濟大學

行動裝置操作手冊

行動裝置教學

1. 行動裝置開啟及設定	
1.1.行動裝置介紹	5
1.2.登入方式	6
1.3.進階設定(捷徑設定)	9
1.4.登入異常排除	12

行動裝置教學

2. 功能說明	
2.1. 主頁功能說明	13
2.2. 電力節能-全校電力趨勢圖/各大樓用電資訊	14
2.3. 水 資 源-用水量/水資源/淹水警報監測	15
2.4. 警報事件-系統警報/歷史事件查詢	16
2.5. 其他監測-冰機監測	16
2.6. 設備通訊-PLC設備	17

行動裝置教學

3. 操作介紹	
3.1.電力節能-操作選單介紹	18
3.2.電力節能-冷氣卸載控制	19
3.3.電力節能-時間控制設定	20
3.4.電力節能-課表控制設定	21
3.5.電力節能-教室供電狀態	22

行動裝置開啟及設定 | 行動裝置介紹

行動裝置功能簡介

透過行動裝置，使用者可直接於手機上瀏覽各項資料、控制設備與調整課表，使日常操作更為便利與即時

使用提醒

需特別注意，桌面版仍具備較高的操作自由度，於設備控制與課表調整方面，行動裝置通常以當日變動為主，如需進行進階操作（如批次調課、大型設備管理等），建議使用桌面版進行設定，以確保操作彈性與完整性

常見使用情境與適用對象

■ 即時調課

外出或離開辦公室時，可快速進行設備控制與課表調整，並即時確認設備運轉狀況，維持作業連續性

■ 數據監測

行動裝置可即時顯示用電資訊、水資源監測數據與空氣品質狀況，便於現場直接掌握能源使用與環境數據

■ 系統警報

可透過行動裝置查閱即時警報訊息與設備通訊狀況，快速掌握現場異常點，第一時間採取應對措施

行動裝置開啟及設定|中央校區 登入方式-1

行動裝置網址(直接點選下列網址並輸入桌面版帳號密碼即可)

中央校區：<http://203.64.79.117/SmartPhoneWeb/default.aspx>



行動裝置開啟及設定|介仁校區 登入方式-1

行動裝置網址(直接點選下列網址並輸入桌面版帳號密碼即可)

介仁校區：<http://203.72.75.24/SmartPhoneWeb/default.aspx>




行動裝置開啟及設定|登入方式-2

(使用LINE網址開啟)

1. 建議點選設定
使用「預設瀏覽器」開啟會比較方便操作
2. 開啟預設瀏覽器後點選設定
加入書籤也更便利哦



行動裝置開啟及設定|進階設定(捷徑設定)-1



行動裝置開啟及設定|進階設定(iPhone捷徑設定)-2



行動裝置開啟及設定|進階設定(Android捷徑設定)-3



行動裝置開啟及設定|登入異常設定

當遇到「無法登入」的問題時，可依照以下步驟進行排除與診斷

1. 確認登入資訊(帳號密碼是否輸入正確)
2. 檢查網路與環境(確認手機網路是否正常)

3. 清除瀏覽器cookie

3.1 使用iPhone Safari


在瀏覽紀錄選單點選清除瀏覽紀錄

3.2 使用iPhone Chrome

點選右下角三個點，點選“刪除瀏覽資料”

3.3 使用andriod google

在設定選單點選清除瀏覽資料



功 能 說 明 | 主頁功能說明


(使用iPhone為例)

行動裝置左、右上角為返回選單之功能

行動裝置選單為對照桌面版選單，可迅速查詢各項資料及管理(兩邊皆有方便左右手使用)



功 能 說 明 | 電力節能-全校電力趨勢圖/各大樓用電資訊



各大樓用電資訊

關鍵字 勤耕樓

勤耕五樓D區一般

電表名稱


功率	3.5 kW	4 kVA	1 kVar
	277443.2 kWh		
	0.0 kVarh		
rs	st	tr	
V	218	215	215
I	17.20	0.00	0.00
功率因數	0.94 PF	60.1	Hz

功 能 說 明 | 水資源-用水量/水資源/淹水警報監測



功 能 說 明

警報事件-系統警報/歷史事件查詢 其他監測-冰機監測



功 能 說 明 | 設備通訊-PLC設備

- 點選選擇校區/設備名稱，亦可用關鍵字搜尋
- 顯示PLC設備名稱/IP/設備站號/設備型號/時間
- 設備通訊狀況顯示
- 使用重新整理會更新警報資料



操作介紹 | 操作選單介紹

1. 電能操作管理涵蓋「電力節能」選單下的四項控制功能，分別為：
 - 1.冷氣卸載控制
 - 2.時間控制控制
 - 3.課表控制設定
 - 4.教室供電狀態
2. 向下滑動頁面可查看完整選單內容。點選任一選單項目即可進入對應的操作介面。接下來將依序為各位詳細介紹各項功能



操作介紹 | 冷氣卸載控制

- 點選選擇需量設備/冰水主機及欲控制教室設備
- 顯示卸載狀態、平均需量及契約容量
- 可選擇控制段(共6段)及控制類別(共12區)
- 此處可勾選設備將依照需量/溫度進行卸載
- 手動卸載勾選



操作介紹 | 時間控制設定

1. 點選選擇設備類別、設備名稱
2. 控制狀態顯示
供電狀態為關即是控制中(斷電)
3. 如需時間控制需勾選加入時間控制
4. 手自動分為
自：自動(時間控制)
開：手動開(強制開)
關：手動關(強制關)
5. 設定「當日日期」及時間後儲存



操作介紹 | 課表控制設定

- 點選選擇樓層、教室及日期
- 點選重新整理更新畫面資訊
- 此處顯示有無排課，勾選/取消勾選可進行調課
- 如需進行進階操作（如批次調課、大型設備管理等），建議使用桌面版進行設定，以確保操作彈性與完整性



操作介紹 | 教室供電狀態

1. 選擇樓層、教室
2. 點選重新整理更新畫面資訊
3. 教室供電狀態設定，提供臨時變動教室控制狀態(依課表/使供電/使斷電)

